

# Lankový zámek RAVX COMBO X POCKET

## ***Zamykání (úvodní kód je 000)***

1. Nastavte odemykací kód. Držením levého tlačítka vysuňte lanko do požadované délky.
2. Vsuňte hlavu lanka do zamykacího portu, dokud necvakne.
3. Změňte číselný kód.

## ***Změna číselné kombinace (úvodní kód je 000)***

1. Nastavte odemykací kód. Zatlačte hlavu lanka do těla zámku, dokud necvakne.
2. Nastavte požadovanou číselnou kombinaci.
3. Vysuňte hlavu lanka z těla zámku ven.
4. Číselná kombinace byla nastavena.

## ***Odemykání***

1. Nastavte odemykací kód.
2. Stiskem pravého tlačítka uvolníte hlavu lanka.
3. Stiskem levého tlačítka navinete lanko zpět do těla zámku.

***POZOR: Při navíjení lanka postupujte opatrně, může dojít ke zranění!***

***Dovozce: CYKLOMAX, spol.s r.o.***

***www.cyklomax.cz***

***www.ravx.cz***

**13319**